

Queremos que pueda disfrutar de las numerosas ventajas de una cubierta Flexiteek durante mucho tiempo, por lo que hemos creado esta completa guía de cuidado y mantenimiento para ayudarle.

Las cubiertas Flexiteek han sido diseñadas para requerir un mantenimiento mínimo, dejándole más tiempo para disfrutar de su navegación. Teniendo esto en cuenta, le explicamos cómo un mantenimiento sencillo puede ayudarle a prolongar la vida útil de su nueva y bonita cubierta.

Si tiene alguna pregunta sobre el mantenimiento de su cubierta Flexiteek, póngase en contacto con su distribuidor.

Encuentre su distribuidor local en www.flexiteek.com/find-a-distributor/.

¿QUÉ INCLUYE ESTA GUÍA DE CUIDADO Y MANTENIMIENTO?

Su cubierta Flexiteek es fácil de mantener limpia y requiere mucho menos mantenimiento general que una cubierta típica de teca o madera.

Comenzamos con una introducción a nuestros cinco pasos para una cubierta limpia, proporcionando una guía clara sobre el uso de productos químicos de limpieza.

LOS CINCO PASOS PARA UNA CUBIERTA LIMPIA

Siguiendo estos cinco sencillos pasos de cuidado, confiamos en que su cubierta Flexiteek conservará su buen aspecto durante más tiempo. Nuestro programa de cuidado de cinco pasos está diseñado para proporcionar un nivel adecuado de intervención para cada problema.



PASO 1 : UTILICE AGUA DULCE Y LIMPIA

La vida diaria en su embarcación dará lugar inevitablemente a derrames generales de alimentos como el ketchup y bebidas como el vino tinto, que si se dejan pueden resultar más laboriosos de eliminar.

Por lo tanto, le sugerimos que limpie todos los derrames lo antes posible para ahorrar tiempo más adelante. Esto es lo que hay que hacer:

- En primer lugar, absorbe todo el líquido que puedas con un paño.
- A continuación, utilice agua tibia para limpiar, siguiendo la línea del grano en lugar de limpiar la mancha en espirales.
- Si se trata de una mancha más persistente, sugerimos alcohol metilado, que tiene un pH neutro, o incluso toallitas de bebé, pero sólo de marcas biodegradables.
- Aclare y limpie el exceso de agua.

Si esta sencilla intervención no ha eliminado la mancha, pase al segundo paso.

PASO 2 : TRATAMIENTO DE DERRAMES DIFÍCILES

A veces, las manchas y los derrames requieren un poco más de esfuerzo. Especialmente las de aceite, gasoil y gasolina. Le sugerimos que siga estas sencillas ideas utilizando un detergente de pH neutro, como nuestro producto Wash and Care recomendado, diluido en agua y aplicado en la zona con la mancha persistente.

- Deje que el detergente de pH neutro diluido penetre en la zona afectada de Flexiteek durante no más de unos minutos. Esto funciona bien para derrames más difíciles como combustible o aceite.
- Este método ayudará a 'levantar' la mancha.
- Aclare y elimine el exceso de agua y detergente con un paño limpio.

Si la mancha persiste, consulte el paso 3.

PASO 3 : CON UN ESTROPAJO SCOTCH BRITE

Los estropajos Scotch Brite se pueden adquirir en tiendas especializadas y en Internet, en sitios como Amazon. Este producto de limpieza diaria puede hacer maravillas con las manchas más difíciles. Asegúrese de que la cubierta esté seca antes de frotar, o empezar con agua o un limpiador de pH neutro.

Así es como sugerimos utilizar el estropajo Scotch Brite en su cubierta Flexiteek:

- Utilice agua o un limpiador claro de pH neutro diluido en agua.
- Con el estropajo Scotch Brite, frote a lo largo de la zona afectada de la cubierta en línea con la veta Flexiteek.
- Tenga cuidado al frotar a lo largo del calafateado. No utilice el estropajo Scotch Brite en las zonas de calafateado blando alrededor del borde de la cubierta.

Esta sencilla solución debería eliminar la mayoría de las manchas cotidianas, pero si te resulta difícil, te sugerimos que utilices el paso 4.

PASO 4: USO DE UN LIMPIADOR A PRESIÓN

El lavado a presión (también conocido como lavado a chorro) puede ser una gran manera de conseguir una limpieza profunda con menos «fregado». Aquí tienes algunas consideraciones importantes antes de empezar.

- Se pueden utilizar la mayoría de limpiadoras a presión domésticas. Pero recomendamos una altura de trabajo típica de unos 20 cm. Su limpiadora a presión debe ser capaz de proporcionar una presión máxima de 135 bares. En la mayoría de las tiendas de equipamiento y en Internet encontrará limpiadoras a presión de esta calidad.
- Empiece por la parte superior de la zona afectada y trabaje a lo largo de las tablas en el sentido de la veta para obtener mejores resultados.
- Asegúrate de eliminar el exceso de agua o agua estancada de la cubierta con un paño limpio, una escoba o una fregona.

PASO 5 : LIJAR LA ZONA AFECTADA

LIJAR UNA SUPERFICIE PEQUEÑA

Si la mancha persiste, puede lijar una pequeña zona con papel de lija de grano 60 (disponible en cualquier ferretería) siguiendo la veta Flexiteek. Aclare con agua dulce y limpie el exceso de agua.

RESTAURAR EL ASPECTO DE SU TARIMA

RESTAURAR EL ASPECTO DE SU TARIMA

Su cubierta Flexiteek puede oscurecerse o aclararse gradualmente con el tiempo y puede perder parte de su estructura de veteado, ¡pero no se preocupe! Esto es fácil de rectificar ya que Flexiteek se puede lijar como una cubierta de teca.

Utilice papel de lija de grano 60 y lije en línea con la veta para devolver el color y el veteado. Su cubierta quedará como nueva en un abrir y cerrar de ojos.

LIJADO PROFESIONAL

No utilice lijadoras eléctricas en Flexiteek. El lijado de grandes superficies es un trabajo especializado y requiere un profesional cualificado de Flexiteek para realizarlo. Su distribuidor Flexiteek está cualificado para ofrecer un servicio de lijado. Siempre sugerimos que recurra a un experto de Flexiteek para que le realice este servicio.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES SOBRE LA LIMPIEZA

Antes de utilizar un limpiador en su cubierta, le recomendamos firmemente que revise estas importantes consideraciones antes de empezar. También puede comprobar qué limpiadores están prohibidos, tal y como se muestra en nuestra lista.

UTILICE UN LIMPIADOR CON pH NEUTRO

Lo más importante con cualquier limpiador de cubiertas es asegurarse de que es un producto de pH neutro (pH7). Todos los productos de pH neutro deben utilizarse a temperaturas inferiores a 30 grados.

CONSEJOS RÁPIDOS DE LIMPIEZA

- No permita que ningún limpiador utilizado en cualquier parte de su embarcación se vaporice sobre la superficie de su cubierta Flexiteek.
- Compruebe el contenido y los ingredientes del limpiador que utilice, ya que puede contener productos químicos, disolventes y ácidos que son agresivos y pueden dañar Flexiteek, especialmente a temperaturas más altas.
- Lave siempre su cubierta con abundante agua dulce si cree que algún residuo ha contaminado la superficie.
- Siga las instrucciones del limpiador que utilice.
- Tenga en cuenta que la temperatura para utilizar algunos productos se refiere a la temperatura de la cubierta y no a la del aire.

PRODUCTOS DE LIMPIEZA QUE NO SE DEBEN UTILIZAR

No aplique limpiadores de madera para exteriores, aceites para teca, productos químicos para abrillantar la cubierta ni ningún otro producto diseñado para su uso en teca o en una cubierta de madera.

No utilice ácidos como el oxálico, fosfórico, sulfúrico, clorhídrico, acético o cítrico, por nombrar algunos de los que se encuentran en las soluciones de limpieza. Además, desconfíe de los limpiadores generales de cubiertas que se ofrecen en las tiendas, muchos de los cuales contienen diversos ingredientes que pueden blanquear o decolorar su cubierta Flexiteek, incluso si se diluyen correctamente.

Siguiendo esta guía evitará cualquier impacto en su Garantía de Material Flexiteek.

Hemos trabajado duro para identificar los limpiadores que pueden ser perjudiciales para su cubierta Flexiteek. Le pedimos que evite el uso de cualquiera de la lista siguiente porque contienen un pH alto y/o productos químicos nocivos. Una idea sencilla es comprobar primero que su limpiador tiene un pH neutro.

Recuerde que el uso de limpiadores incorrectos anulará la garantía del material Flexiteek.

Tenga en cuenta que esta lista no es exhaustiva y que es responsabilidad del propietario comprobar que el producto de limpieza tiene un pH neutro (pH7).

DISOLVENTES ARTIFICIALES

ARMOR ALL WASH AND WAX

AWLGRIP ~ AWWASH

CITRASOLV

CSM BY ORLICEM

JABÓN LÍQUIDO DAWN

LIMPIADORES EN CREMA (EJ: CIF)

LIMPIADORES Y SPRAYS DE LEJÍA

PRODUCTOS DE LIMPIEZA QUE CONTIENEN LAURILSULFATO DE SODIO

DISOLVENTES NATURALES

ALCALIS FUERTE

NANO WASH BY NANOTECH

PRODUCTOS DE LIMPIEZA ORPINE

PRODUCTOS DE LIMPIEZA SIMPLE GREEN

PRODUCTOS DE LIMPIEZA STARBRITE

PRODUCTOS DE LIMPIEZA MEGUIARS

PRODUCTOS QUÍMICOS

DECK CLEANER BY THE NATURAL WAY OF CLEANING

SOLUCIÓN DE LIMPIEZA RECOMENDADA

Somos conscientes de que la lista de productos de limpieza nocivos es larga, por lo que hemos trabajado con fabricantes de confianza de Europa y el Reino Unido y podemos recomendar los productos de limpieza «Wash and Care» y «Deck Buddy».

Puede adquirir estos limpiadores en su distribuidor Flexiteek.

PROTEGER SU CUBIERTA

Su actividad diaria en su cubierta Flexiteek será variada, lo que podría presentar desafíos que podrían causar daños.

Aquí tiene algunas consideraciones importantes para proteger aún más su cubierta:

CALZADO

No lleve zapatos de tacón alto y tenga en cuenta que muchos tipos de calzado con suela de goma o plástico pueden dejar marcas de rozaduras.

OBJETOS CALIENTES

No coloque objetos calientes, sartenes y barbacoas directamente sobre su cubierta Flexiteek, ya que marcarán la superficie y podrían causar daños permanentes.

OBJETOS PESADOS O PUNTIAGUDOS

No coloque objetos pesados con patas estrechas o puntiagudas, como muebles, sobre su cubierta Flexiteek sin una almohadilla o posavasos debajo. Dichos objetos dejarán pequeñas hendiduras o marcas más oscuras en la cubierta o podrían causar daños permanentes.

MOVER OBJETOS POR LA TARIMA

Evite arrastrar objetos por la cubierta, ya que podrían quedar marcas que habría que lijar. Si esto ocurre, pruebe a utilizar un estropajo Scotch-Brite en línea con la veta.

Si tiene alguna pregunta sobre su cubierta Flexiteek, le sugerimos que consulte la sección de preguntas frecuentes de nuestro sitio web, donde encontrará respuestas disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Si no encuentra respuesta, póngase en contacto con su distribuidor Flexiteek.